



## LELO HUGO – NÁVOD K OBSLUZE

**Pokud se budete řídit následujícími pokyny, užijete si luxusní masáž již za pár vteřin.**

### NABÍJENÍ

Před prvním použitím přístroj nabijte.

Před připojením napájecího kabelu, zkontrolujte, zdali je zástrčka vašeho přístroje absolutně suchá a čistá.



- Zapojte adaptér do sítě. Světelná dioda blikáním oznamuje, že se HUGO nabíjí. Až bude baterie plně nabitá (po cca 2 hodinách), dioda začne nepřerušovaně svítit.
- Používejte pouze originální LELO adaptér.

Bílá LED dioda blikáním signalizuje, že se baterie vybíjí.

### POUŽITÍ

#### **Zapnutí / Vypnutí / Regulace intenzity vibrací**

#### **Masážní strojek**

Přístroj zapnete dvojným stisknutím tlačítka . Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet naprogramovanými stimulačními módy. Pro vypnutí masážního přístroje stiskněte tlačítko  po dobu asi 3 sekund.

Děkujeme za vaši přízeň a přejeeme mnoho hezkých chvilék.

**FunConcept s.r.o.** distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA  
pro Českou republiku a Slovensko

Tel.: +420 777 162 877  
E-mail: [info@honitka.cz](mailto:info@honitka.cz)

**FUN**  
FACTORY

  
JE JOUE

**LELO**  
PLEASURE OBJECTS

**TENGA**  
NEW ADULT CONCEPT

## Ovládání

Pro zapnutí stiskněte tlačítko **+** ; stiskněte jej opakovaně, pokud si přejete zvýšit sílu vibrací. Tlačítko **-** stiskněte ke snížení síly vibrací. Přidržte tlačítko **-** k vypnutí.

Stiskněte tlačítko **(o)** pro změnění stimulačního módu. Přidržením tlačítka **(o)** na 3 sekundy změníte nastavení ze standardního na intenzivní, tím zvýšíte sílu na maximum (+30% při plně nabitě baterii). Přidržením tlačítka **(o)** ještě jednou se vrátíte na standardní nastavení.

## ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST

Životnost HUGO můžete správnou údržbou a péčí podstatně prodloužit.

LELO nedoporučuje používat krémy na ruce nebo lubrikační gely na bázi silikonu, neboť by se silikon na povrchu přístroje mohl poničit. Po použití HUGO s masážním olejem vždy povrch důkladně omyjte. Nejbezpečnější volbou jsou lubrikanty na bázi vody. LELO doporučuje používat např. LELO lubrikační gel nebo jinou vhodnou kvalitní značku.

Váš HUGO důkladně omyjte před i po každém použití. Vhodným řešením pro čištění HUGO je Antibakteriální čisticí sprej LELO. Silikon lze také omýt teplou vodou a antibakteriálním mýdlem a jemně jej osušit ručníkem nebo utěrkou, které neuvolňují textilní prach.

**K čištění nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.**

**Nenechávejte HUGO na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně vysokým teplotám.**

**Chraňte přístroj před prachem a skladujte jej odděleně od dalších hraček z jiných materiálů.**

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme mnoho hezkých chvil.

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA  
pro Českou republiku a Slovensko

Tel.: +420 777 162 877  
E-mail: [info@honitka.cz](mailto:info@honitka.cz)

**FUN**  
FACTORY

  
JE JOUE

**LELO**  
PLEASURE OBJECTS

**TENGA**  
NEW ADULT CONCEPT

## ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

### **Světelná dioda po připojení k nabíječce nepulsuje**

- Baterie je zcela nabitá.
- Baterie je vybitá, bude trvat několik minut, než bude připojení k nabíječce potvrzeno.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte, zdali je správně připojena k síti.

### **HUGO se po stisku tlačítka + na voliči neaktivuje**

- Baterie je vybitá. Znovu ji nabijte.
- Tlačítka jsou zablokována. Stiskněte tlačítka + a - na dobu 5 sekund.

## INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí pro země Evropské unie a další evropské státy se systémem odděleného sběru odpadu).

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že s tímto předmětem nemáte zacházet jako s domovním odpadem, ale odnést ho do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

**Upozornění:** Použití na vlastní nebezpečí. LELO, ani prodejci produktů LELO nenesou žádnou zodpovědnost za používání těchto přístrojů.



**Model může být bez povšimnutí lehce pozměněn a vylepšen.**

© 2015 LELOi AB. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

NAVRŽENO A VYVINUTO LELO ŠVÉDSKO VYROBENO V LELO ČÍNA

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme mnoho hezkých chvil.

**FunConcept s.r.o.** distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA  
pro Českou republiku a Slovensko

Tel.: +420 777 162 877

E-mail: [info@honitka.cz](mailto:info@honitka.cz)

**FUN**  
FACTORY

  
JE JOUE

**LELO**  
PLEASURE OBJECTS

**TENGA**  
NEW ADULT CONCEPT

[www.FunToys.cz](http://www.FunToys.cz)

[www.JeJoue.cz](http://www.JeJoue.cz)

[www.LELOdesign.cz](http://www.LELOdesign.cz)

[www.Honitka.cz](http://www.Honitka.cz)