

KERI – NÁVOD K POUŽITÍ

Upozornění: Před prvním použitím vibrátoru SVAKOM, je nutno jej zcela nabít, důkladně omýt a vydezinfikovat.

1. Typy vibrací (5)

- Klasická vibrace
- Něžné vibrace
- Radostné vibrace
- Vášnivé vibrace
- Orgasmické vibrace

2. Základní funkce tlačítek

- Zapnutí/Vypnutí – Podržte tlačítko „S“ po dobu 2 vteřin
- Změna intenzity vibrací – Stiskněte tlačítko „S“
- Změna typu vibrace – Dvakrát stiskněte tlačítko „S“

3. Zobrazení stavu

- Stav činnosti – Svítí bílé světlo
- Vypínání vibrátoru – Bílé světýlko třikrát zabliká a poté se vibrátor vypne
- Vybitá baterie – Červené světýlko třikrát zasvítí a vibrátor se vypne
- Nabíjení – Bílé světýlko bliká
- Konec procesu nabíjení – Nepřerušované bílé světlo

V případě, že potřebujete kompletní uživatelskou příručku, navštivte prosím webové stránky

www.svakom.net

