

## **SATISFYER 2**

**Pokud se budete řídit následujícími pokyny, užijete si luxusní masáž již za pár vteřin.**



### **NABÍJENÍ**

Přístroj je napájen dvěma AAA bateriemi. Před prvním použitím je nutné do přístroje baterie vložit - nejsou obsaženy v balení. Kryt přístroje otevřete otočením spodní části ve směru hodinových ručiček. Při vkládání baterií dbejte na jejich správné umístění (+ -/- +).

### **POUŽITÍ**

#### **Zapnutí / Vypnutí / Regulace intenzity vibrací**

#### **Masážní strojek**

SATISFYER 2 je masážní přístroj určený k stimulaci a masáži klitorisu. Při nalezení ideálního balancu na klitorisu, je možné přístroj používat kompletně bez použití rukou.

Přístroj zapněte stisknutím menšího kulatého tlačítka po dobu asi 2 vteřin. Zapnutím se SATISFYER 2 automaticky nastaví na nejnižší možnou míru vibrací.

Stisknutím výš umístěného oválného tlačítka můžete procházet 11 naprogramovanými vibračními módy se zvyšující se intenzitou. Částí tlačítka s ikonkou + intenzitu zvyšujete, stisknutím části s ikonou - snižujete.

Pro vypnutí přístroje opět podržte kulaté tlačítko po dobu přibližně 2 vteřin.

## **ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST**

Životnost SATISFYER 2 můžete správnou údržbou a péčí podstatně prodloužit.

SATISFYER 2 nedoporučuje používat krémy na ruce nebo lubrikační gely na bázi silikonu, neboť by se silikon na povrchu přístroje mohl poničit. Po použití SATISFYER 2 s masážním olejem vždy povrch důkladně omyjte. Nejbezpečnější volbou jsou lubrikanty na bázi vody.

Váš SATISFYER 2 důkladně omyjte před i po každém použití. Vhodným řešením pro čištění SATISFYER 2 je antibakteriální čisticí sprej. Silikon lze také omýt teplou vodou a antibakteriálním mýdlem a jemně jej osušit ručníkem nebo utěrkou, které neuvolňují textilní prach.

Vnitřní dutinku můžete po vyjmutí silikonové hlavice vyčistit bavlněnými tamponky nebo vatovými tyčinkami.

**K čištění nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.**

**Nenechávejte SATISFYER 2 na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně vysokým teplotám.**

**Chraňte přístroj před prachem a skladujte jej odděleně od dalších hraček z jiných materiálů.**

## **ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH**

Pokud váš přístroj SATISFYER 2 nefunguje stiskněte kulaté tlačítko zapínání po dobu 5 sekund. Vyzkoušejte také výměnu baterií za nové. Pokud problémy přetrvávají kontaktujte autorizované prodejce.

## **INFORMACE O LIKVIDACI**

Likvidace starých elektronických zařízení (platí pro země Evropské unie a další evropské státy se systémem odděleného sběru odpadu).

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že s tímto předmětem nemáte zacházet jako s domovním odpadem, ale odnést ho do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

**Upozornění:** Použití na vlastní nebezpečí. SATISFYER 2, ani prodejci produktů SATISFYER 2 nenesou žádnou zodpovědnost za používání těchto přístrojů.



**Model může být bez povšimnutí lehce pozměněn a vylepšen.**

© Navrženo a vyvinuto v Německu. Vyrobeno v Číně.