

Návod k použití:

Stimulační vibrace - Stisknutím tlačítka (V) spustíte stimulační vibrace. Stisknutím tlačítka (V) můžete přepínat mezi všemi 5 vibračními režimy. Stisknutím a podržením tlačítka (V) na 3 sekundy jej vypnete.

Hands-free Thrusting - Stisknutím tlačítka (T) zahájíte hands-free Thrusting. Stisknutím tlačítka (T) se střídají vysoké a nízké rychlosti tahu. Stisknutím a podržením tlačítka (T) po dobu 3 sekund se vypne.

Výkonné odsávání * Stisknutím tlačítka (S) spustíte odsávání. Stisknutím tlačítka (S) přepínáte mezi 3 režimy odsávání. Stisknutím a podržením tlačítka (S) na 3 sekundy odsávání vypnete. Rychlé uvolnění - stisknutím spodního tlačítka (R) okamžitě uvolníte sání nebo pulzně stisknete tlačítko (R) pro extra stimulaci.

Materiály:

- ABS, TPR

Rozměry:

- celková délka (v základní poloze): 23,1cm
- vnitřní hloubka: 13cm
- vnitřní průměr: 1-4,5cm
- vnější průměr: max. 9cm

Péče:

Potřebné je důkladně preumývat vlažnou, mýdlovou vodou, následně propláchnout a nechat uschnout.

K produktu doporučujeme používat výhradně lubrikant na bázi vody.