

Satisfyer Double Love

NABÍJENÍ

Před prvním použitím přístroj plně nabijte – první nabíjení přístroje může trvat až 8 hodin.

Před připojením napájecího kabelu, zkontrolujte, zda jsou nabíjecí magnetické kontakty vašeho přístroje absolutně suché a čisté.

- Zapojte adaptér do sítě. Světelná dioda blikáním oznamuje, že se SATISFYER DOUBLE LOVE nabíjí. Až bude baterie plně nabitá (první nabití může trvat až 8 hodin), dioda začne nepřerušovaně svítit.

- Používejte pouze originální SATISFYER DOUBLE LOVE adaptér.

LED dioda blikáním signalizuje, že se baterie vybíjí.

POUŽITÍ

Zapnutí / Vypnutí / Regulace intenzity vibrací/ Propojení s aplikací

SATISFYER DOUBLE LOVE je masážní strojek pro páry, který může nosit žena při milostném spojení, nebo ho lze užít individuálně pro vnější masáž klitorisu a vnitřní masáž G bodu. Vibrace stimulují při styku oba partnery a zprostředkovávají tak ještě silnější prožitek.

Přístroj zapněte/vypněte stisknutím tlačítka se dvěma vlnkami po dobu asi 2 vteřin. Zapnutím se SATISFYER DOUBLE LOVE automaticky nastaví na nejnižší možnou míru vibrací. Přepínání režimu (10 režimů) probíhá krátkým stisknutím tlačítek. Tři kroužky na ovladači přepínají režim, šipky zeslabují a zesilují intenzitu. Tlačítko „power“ zastaví nebo spustí vibrátor.

Pro propojení s aplikací Satisfyer Connect si nejprve nainstalujte aplikaci do svého chytrého telefonu z App Store nebo Google Play. Ke spárování stiskněte po dobu 4 vteřin tlačítko se dvěma vlnkami, vibrátor 2x zavibruje.



Masážní strojek DOUBLE LOVE je stoprocentně vodotěsný.

ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST

Životnost DOUBLE LOVE můžete správnou údržbou a péčí podstatně prodloužit.

DOUBLE LOVE nedoporučujeme používat s krémy na ruce nebo lubrikační gely na bázi silikonu, neboť by se silikon na povrchu přístroje mohl poničit. Po použití vibrátoru s masážním olejem vždy povrch důkladně omyjte. Nejbezpečnější volbou jsou lubrikanty na bázi vody.

Váš DOUBLE LOVE důkladně omyjte před i po každém použití. Vhodným řešením pro čištění DOUBLE LOVE je antibakteriální čisticí sprej. Silikon lze také omýt teplou vodou a antibakteriálním mýdlem a jemně jej osušit ručníkem nebo utěrkou, které neuvolňují textilní prach. K čištění ovladače používejte pouze suchý či lehce navlhčený hadřík.

K čištění nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.

Nenechávejte DOUBLE LOVE na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně vysokým teplotám.

Chraňte přístroj před prachem a skladujte jej odděleně od dalších hraček z jiných materiálů.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Světelná dioda po připojení k nabíječce nepulsuje

- Baterie je zcela nabitá.
- Baterie je vybitá, bude trvat několik minut, než bude připojení k nabíječce potvrzeno.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte, zda je správně připojena k síti a kontaktní magnety správně doléhají.

Pokud masážní stroj nereaguje, podržte tlačítko ovládání stisknuté po dobu 5 sekund.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí pro země Evropské unie a další evropské státy se systémem odděleného sběru odpadu).

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že s tímto předmětem nemáte zacházet jako s domovním odpadem, ale odnést ho do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Upozornění: Použití na vlastní nebezpečí. SATISFYER DOUBLE JOY, ani prodejci produktů

SATISFYER DOUBLE LOVE nenesou žádnou zodpovědnost za používání těchto přístrojů.



Tyto značky znamenají, že baterie a akumulátory nesmí spotřebitel vyhazovat do domovního odpadu. Baterie obsahující znečišťující látky jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice a chemickou značkou těžkého kovu, který je rozhodující pro klasifikaci jako znečišťující látky. Výše uvedené symboly mají následující význam:

Pb = baterie obsahuje olovo

Cd = baterie obsahuje kadmium

Hg = baterie obsahuje rtuť.

Model může být bez povšimnutí lehce pozměněn a vylepšen.

© Navrženo a vyvinuto v Německu. Vyrobeno v Číně.