

Svakom CICI 2

OVLÁDÁNÍ

- 1) Stisknutím tlačítka se symbolem „S“ po dobu cca 2 vteřin vibrátor zapnete/vypnete.
- 2) Stiskem stejného tlačítka přepínáte mezi vibračními režimy.
- 3) Dvojitým stisknutím tlačítka „S“ si volíte intenzity vibračních režimů.
- 4) Přidržením tlačítka se symbolem „teploměru“ zapnete/vypnete funkci nahřívání.
- 5) Cestovní zámek zapnete/vypnete podržením obou tlačítek zároveň po dobu 8 vteřin, tlačítka probliknou.
- 5) Pro použití s mobilní aplikací SVAKOM APP si ji stáhněte do telefonu.
- 6) Zapněte vibrátor do pohotovostního stavu a spusťte aplikaci. Hračka se spáruje automaticky.

ÚDRŽBA

Před a po každém použití použijte CLEANER nebo přístroj omyjte vlažnou vodou a intimním mýdlem.
Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI.

VODĚODOLNOST

Vibrátor je vodotěsný.

NABÍJENÍ

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Doba nabíjení je cca 120 min.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

Vibrátor, USB kabel pro nabíjení a pytlík pro úschovu pomůcek.