

## SVAKOM NYMPH

Vibrátor s masážní hlavicí a pohyblivými prsty



### Návod k použití

1. SVAKOM Nymph má dvě tlačítka, kterými lze ovládat jak pohyb prstů, tak vibraci přes hlavici
2. Stisknutím obou tlačítek na 2 sekundy zapneme libovolnou funkci
3. Pohyblivé prsty lze jedním stisknutím regulovat ve 3 režimech
4. Masážní část má pak 5 intenzit, které lze regulovat jedním kliknutím na tlačítko S
5. Dvojitým kliknutím S měníme vibrační režim, kterých má pomůcka celkem 5
6. Obě funkce vypneme stisknutím obou tlačítek na 2 sekundy

### Údržba

K čištění používáme mýdlovou vodu či čistič erotických pomůcek

### Lubrikace

S produktem se zpravidla používá lubrikační gel na vodní bázi, jiné typy by mohly pomůcku poškodit

### Odolnost vůči tekutinám

Pomůcka je voděodolná, lze ji tedy omýt. Neměla by být do vody však ponořena

### Obsah balení

Vibrační pomůcka

USB dobíjecí kabel

Látkový pytlík na úschovu pomůcky